

SH 230 headset

Sennheiser Communications SH 230 bärs med en medföljande monaural huvudbygel alternativt med öronkrok för vänster respektive höger öra (öronkrokar finns som extra tillbehör). Med hjälp av en anpassad bottenkabel går det att ansluta ett SH 230 till de allra flesta telefonerna på marknaden.

ActiveGard™ -system i öronkapseln försäkrar dig om att din hörsel är skyddad från skadliga ljudchocker som annars skulle kunna resultera i en permanent hörselskada.

Med koppling av ett SH 230 till ett av Sennheiser Communications Universella Interface får man möjligheten att ha både telefonlur och headset inkopplat samtidigt på telefonen och enkelt kunna växla mellan dessa. Förutom denna växlingsfunktion finns det ytterligare möjligheter som varierar på de olika Interfacen.

Följande tillbehör medföljer SH 230

- SH 230 inklusive kabel mellan headset och övre snabbkopplingen.
- 1 st. monaural huvudbåge
- Kabelclips för fastsättning av kabel i kläder etc.
- Förvaringspåse
- Instruktionsbok på Engelska

Som tillägg till ovanstående kommer det att behövas en adapterkabel för att ansluta headsetet till telefonen. Med undantaget om Du köpt Ditt headset tillsammans med ett aktivt interface (UI 760) då kabeln är inkluderad vid leverans.

Inkoppling av headset.

SH 230 är i grundutförande inte möjligt att koppla till en telefon, en separat adapterkabel som är anpassad till aktuell telefon krävs. Kabeln finns att köpa hos närmaste Sennheiser Communications återförsäljare.

Det finns tre alternativa inkopplingar mot en telefon:

- **Adapterkabeln ansluts i telefonen istället för en telefonlur.**
Frigör telefonlurens modularkontakt från telefonen och sätt i adapterkabelns modularkontakt istället. Ett klickljud skall höras då modularkontakten sätts i telefonen.
- **Adapterkabeln ansluts till telefonen parallellt med en telefonlur.** (endast möjligt då telefonen har en separat headsetutgång)
Anslut adapterkabelns modularkontakt i telefonens headsetutgång. Ett klickljud skall höras när modularkontakten ansluts.
- **Adapterkabeln ansluts till telefonen via ett Universellt Interface (tillbehör)**
Vänligen referera till Interfacets separata bruksanvisning.

Hur "Easy Disconnect" kontakten fungerar

Headsetet kopplas samman med adapterkabeln via Sennheiser Communications "Easy Disconnect"-kontakt. Funktionen med snabbkopplingen är att du snabbt och enkelt skall kunna frikoppla ditt headset från telefonen utan att varken ta av dig headsetet eller att samtalet bryts. Tryck på någon av de två knapparna på "Easy Disconnect" kontakten för att dela på snabbkopplingen. Ett klickljud skall höras vid sammankoppling av de två halvorna.

Användning av headsetet

Hur Du använder ditt headset med huvudbåge

- Ta på dig headsetet och vrid mikrofonbommen så att den sitter i höjd med munnen.
- Justera storleken på huvudbågen med hjälp av infästningen på båda sidor om huvudet.
- Justera mikrofonen med hjälp av den flexibla mikrofonbommen så att mikrofonen sitter cirka tre centimeter ifrån mungipan för optimal ljudupptagning.

Utbyte av öronkudde

- Grip tag i ytterkanten av öronkudden och vik den över kanten av headsetets infästning för öronkuddar. Trä den nya öronkudden runt om infästningen på headsetet.

Rengöring av headsetet

Använd endast en mjuk eller om brukligt en lätt fuktad trasa. Använd ej lösningsmedel eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra headsetet.

Förflyttning och transporterering av headsetet

För att undvika onödiga skador på headsetet så rekommenderas att alltid använda den medföljande påsen för transporterering av headsetet.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Motparten i samtalet kan ej höra Dig tillfredställande	Se till att kablarna är ordentligt fastsatta och kopplade i enlighet med installationsanvisningen.
Du kan inte höra motparten av ett samtal.	
Headsetet passar inte Ditt huvud.	Justera huvudbågen till lämplig storlek

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Din återförsäljare eller Triada AB på telefon 0523-704 00

Tillbehör och reservdelar

Följande reservdelar och tillbehör finns tillgängliga hos en lokal återförsäljare.

Tillbehör/Reservdel	Artikelnummer
Adapterkabel	Finns tillgängligt hos Din lokala återförsäljare
Öronkudde i konstläder	504150
Öronkudde i skumgummi	504153
Kabelclip	91551
Blåsskydd	91540
UI 710 Interface	09882
UI 760 Interface	502178

Specifikation

Hörlurar	SH-230
Frekvensomfång	300HZ – 3,4 kHz
Impedans	300 ohm
Ljudtryck Vid 1kHz, 1V rms	103 dB begränsat av ActiveGard™
Kabellängd	1 m.
Mikrofon	SH-230
Mikrofontyp	Omni-directional
Känslighet	
Impedans	