

Installationsguide för Sennheiser Communications adapterbox UI 710.

Anslutning till telefon

Anslut din UI 710 till en standardtelefon för att möjliggöra växling mellan lur och headset.

- Frigör telefonlurens koppling från telefonen.
- Anslut din UI 710 i telefonlursuttaget på telefonen.
- Anslut telefonlurens kabel till UI 710 via HANDSET utgången. Ett klickljud skall höras när du ansluter kabeln från telefonluren till din UI 710.
- Anslut headset till UI 710 via HEADSET utgången. Ett klickljud skall höras när du ansluter kabeln från headsetet till din UI 710.

Användning av din UI 710

För att svara på ett telefonsamtal så lyft luren som du gjort före inkoppling av UI 710. Du kan nu välja att antingen använda telefonluren eller headsetet när du skall tala. När knappen på UI 710 är i standardläge (uppe) är telefonluren aktiv. När knappen på UI 710 är nedtryckt används headsetet.